

Таблица применимости лицензий Tangram



| | Название опции | Коммутатор GT01Wx | Шлюз PAL/FM/QAM/COFDM/ISDB-T | | | | | DVB-S/S2/T/T2 /C/ISDB-T | ASI ↔ IP | Транс-кодер | IP процессор | Де-скремблер | Применимо к |
|----------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | GT11 | GT21 | G22 | GT23 | GT24 | | | | | | |
| Сервис | GTM1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Модуль Шасси |
| | GTM3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Резервирование | GTRED | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Модуль |
| | GTNRED | ✓ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Шасси |
| FEC, Srambling, Dolby, BTS | GT FEC | ✗ | ✓ Вход | ✓ Вход | ✓ Вход | ✓ Вход | ✓ Вход | ✓ выход | ✓ Вход | ✗ | ✓ Вход | ✓ Вход/выход | Модуль |
| | GTSCR | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | Модуль |
| | GT DOL | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Модуль |
| | GT BTS | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| TS обработка | GT MUX | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ included HW | ✓ | Модуль |
| | GT PSISI | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Модуль |
| | GT SYMUX | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Модуль |
| | GT T2MIDE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Модуль |
| | GT DT2MIDE | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Модуль |
| | GT QT2MIPL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Модуль |

Легенда: ✓ - приобретается на модуль, + работает с модулем, ✗ неприменима к модулю.